



Werkinstructie lossen GTL in tank 204

Veiligheid

- **In geval van NOOD: 0522-252516**
- Gebruik van mobiele telefoon en of elektronische apparatuur is op het depot niet toegestaan en moeten worden uitgeschakeld tenzij aantoonbaar EX uitgevoerd. Telefoon in de cabine van de tankauto laten liggen.
- Het dragen van S3 antistatische veiligheidsschoenen en antistatische werkkleding is binnen de vastgestelde zones verplicht.
- Conform F-D-7.1 "Bijzondere weersomstandigheden" geen laad-/losactiviteiten bij (naderend) onweer

Werkwijze

De te bestellen en door derden te lossen hoeveelheid GTL is vooraf door de expeditie aan de hand van een voorpeiling met de directie overlegd.

Stel de tankwagen op bij laadarm 1.

1. Breng aardkabel van de tankwagen aan op het laadrek.
2. Verwijder het deksel en sluit de losslang van de tankwagen aan op de blauwe 2½" losaansluiting van tank 204. (slang dient jaarlijks op dichtheid en weerstand gekeurd te zijn)
3. Voer visuele controle uit:
 - Heeft de tankauto vrij baan in het geval van een calamiteit?
 - Gebruik van onbeschadigde koppelingen en onbeschadigde pakking en slangen?
 - Losslang goed aangekoppeld?
 - Tankauto op de handrem?
4. Open de kogelafsluiter in de losleiding direct achter de blauwe aansluiting.
5. Open de bodemkleppen van de tankwagen ,start de pomp en open de afsluiter in de losleiding van de tankwagen.

(I.v.m de opbouw van statische elektriciteit is de maximale lossnelheid 366 Ltr/min)

6. Houdt continu toezicht op het lossen van de tankwagen (niet vanuit de cabine van de tankauto, maar ter plaatse van het aankoppelpunt).
7. Blaas na het lossen de losslang leeg m.b.v. persdrukleiding op tankwagen en sluit de afsluiter van de tankwagen. (maximale druk capaciteit van de tankwagen is 3 bar)
Omdat de tank van bovenaf gevuld wordt zal na het leegblazen van de leiding het product niet meer terug stromen.
8. Sluit de kogelafsluiter in de losleiding direct achter de blauwe aansluiting van tank 204, koppel de losslang af en plaats het deksel terug. Pas als laatste de aarding loskoppelen



Afsluiter losleiding GTL tank 204.