# Maatregelen ten behoeve van de werkploegen bij plaatsing van verwijsborden langs Provinciale Wegen / N-wegen

**Richtlijnen voor de afzetting (CROW 96b)**
Voor autowegen zijn de landelijke richtlijnen uit **CROW-publicatie 96b** ("Werken op en langs niet-autosnelwegen") van toepassing:

- **Persoonlijke bescherming (PBM):** Iedereen die langs de weg werkt, draagt reflecterende kleding (minimaal klasse 2 of 3, signaalgeel of oranje conform EN ISO 20471).
- **Voorwaarschuwing en snelheidsreductie:**
  - Plaats waarschuwingsborden (bord J16 "Werk in uitvoering").
  - Bouw de snelheid stapsgewijs af indien de werkplek dicht op de rijstrook ligt (bijv. van 100 km/h → 70 km/h → 50 km/h).
- **Werkvakafzetting:**
  - Gebruik een **actiewagen** (botsabsorber/pijlkar) of verkeersskegels (pylonen/bakeleiding) om een veilige bufferzone (obstakelvrije zone) rond de werkplek te creëren.
  - De werkbus is voorzien van markeringen die voldoen aan de **ECE R104-norm** voor reflectie en worden aangeduid als *CROW-gecertificeerde contour- en diagonaalmarkering*.
  - De bus wordt geplaats vóór de plek waar de werkzaamheden uitgevoerd worden zodat deze de persoon beschermt.
  - Gebruik kegels van minimaal 75 cm hoog voorzien van klasse 2 of 3 reflecterende folie.

Doornhoek 3780 | 5465 TA Veghel | Postbus 180 | 5460 AD Veghel
**T** +31 (0)413 379 633 | **E** info@revis-bewegwijzering.nl | www.revis-bewegwijzering.nl