

Onderdeel : Verdiepingvloer Werknummer : 1635.61.17 Blad : C
Datum : 06-11-2017 Rev : 1

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van de tekeningen van Bouwkundig Bureau J. Mentink.

Zie pagina - 2 t/m. - 5 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 9 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Het binnenmetselwerk uitvoeren met lichtbetonsteen-blokken

Het gevelmetselwerk uitvoeren met een steen met een blokdruksterkte ter grootte van minimaal 35 N/mm² i.v.m. de vereiste waterdichtheid.

Gevelmetselwerk-dilataties volgens nader advies door de steenleverancier-adviseur

Constructiestaal : S235.

Alle gevelplaten 100 mm oplegen, tenzij anders vermeld.

Zie pagina - 3 uit rapport - A tbv. informatie over geveellatei-opleggingen.

Dragende wanden onder de schilvloer.

Versterkte strook in de vloer.

Sparing in de vloer.

~~~~~ Lijnlasten op de vloer tgv. eg + rb als karakteristieke waarde in kN/ml :

$$\begin{aligned} q_I &= 13,00 \text{ kN/m.l.} \\ q_{II} &= 6,00 \text{ kN/m.l.} \\ q_{III} &= 4,00 \text{ kN/m.l.} \end{aligned}$$

**I** Puntlast uit stalen spant.

**A : FG karakteristik = 15 kN.**

**B : FG karakteristiek = 30 kN.**

Ter plaatse de vloer aan de bovenkant 50 mm inkassen

**Toelaatbare bijkomende vloerdoorbuiging =  $L/1000$  mm.**

De vloerschillen een toog geven volgens opgaaf leverancier

De schillen opleggen op constructievilt.

Het leidingverloop in de schilvloer ter controle aan de leverancier voorleggen.

Niet-gefundeerde binnenwanden op de verdiepingvloer aanleggen op een laag folie.

Niet aangegeven wanden onder de schilvloer vrijhouden van de vloer opdat die bij buiging niet op de wanden gaat dragen.

De schilvloer onderkauen nadat die is ontstempeld.

Zie pagina - 4 en - 5 van rapport - A tbv. belangrijke informatie

op de vloer tbv. op de vloer op te metselen wanden.

Er mogen géén stenen wanden op de onderstempelde vloer opgetrokken worden.

Boven de deuren in de binnenwanden op de verdiepingvloer een Staltonlaten toepassen

De gevels onder de verdiepingvloer in het voorhuis uitvoeren in 100-spouw-140.

De gevels onder de verdiepingvloer in het achterhuis uitvoeren in 100-spouw-190.

De bouwmuur onder de verdiepingvloer uitvoeren in 190-20-140.

Alle spouwbreedtes aanhouden volgens de tekeningen van Mentink.