



### Verklaring

	TFI-behandeling bomen		Aanleggen kade
	Aanwijzing bestuurbare WRIU bij monitoring		Realiseren goede aansluiting op natuurontwikkelingsproef
	Grindput met pomp		Inrichten erf
	Drainage		Elastrisch verweiden
	Onderboring behouden		Es ophogen
	Onderboring opheffen		Grond afzet ontgraven en op en aanbrengen
	Verwijderen stuw		afgraven laatste/ke toelag 20-50 cm
	Handhaven stuw		opslag pluggen zodat rug gepaard blijft, gemiddelde diepte 10cm
	Plaatsen stuw		Verwijderen drainage
	Vermeulen / verpakken stuw		Natura 2000
	Handhaven knidwigen		Inplanten met stuwel
	Pelschaal S4		Verwijderen raster
	Dam		Handhaven raster
	Aanbrengen grondslag in watergang lange grondslag 5m1		Plaatsen raster Gekloofde palen met 1 punttraaf, 1m hoog
	Aanleggen waterloop		voornamelijk cultuurverbanden aanruilen met vrijkomende grond
	Diepen greepel		Ingraven profiel met nummer
	diepen waterloop		Aanleggen zandvang
	Greepel		Kade op enkele plaatsen doorbreken
	sloot		Handhaven kade
	Verlende waterloop sloot handhaven		Verwijderen kade
	Waterloop		Handhaven rug (niet te gebruiken als transportruimte)
	Waterloop sloot laten veranderen		Verwijderen houtwal: opslag en grondrichte ca. 40x2.50x4m
	Verwijderen duiker		Aanbrengen vloerpad
	Handhaven duiker		Wandroute (zonder vloerpad)
	Aanbrengen duiker		
	Ooklaar maken duiker		
	Pad handhaven		
	Doortrekken vloerpad		
	Weg verbeteren en ophogen		

Maten in meters  
Materiaalmaten in millimeters  
Hoogtematen L.o.v. N.A.P.

Project: Wooldse Veen en Korenburgerveen  
Onderdeel: Inrichtingstekening Korenburgerveen  
Opdrachtgever: Natuurmonumenten

**Eelerwoude**  
Kleurt het landelijk gebied

Visie	Wizagie	Datum	Getekend	Gezien	Projectnummer	Formaat
D1	DO	15-02-2019	CP	NO	8624	A0
					Schaal: 1:1.000	Invertarisatiedatum
					Tekeningnummer: 1/7	Bijlage nummer
					Getekend: RdG	Datum aanbrengen: 11-07-2018

Definitief