



- Legenda**
- aanbrengen duiker met terugslagklep
  - vervangen duiker
  - bestaande boom handhaven, niet graven binnen 5m van stam
  - aanbrengen stobben
  - aanbrengen handafsluiter
  - dwarsprofiel
  - aanbrengen duiker + afsluiter, type KOP/KOS KWT o.g.
  - houtpatch vervangen voor rifflie
  - bestaande houtpatch
  - drempel (volgens principedetails)
  - bodembescherming
  - fishflow
  - bevoeiingsrichting
  - aanbrengen dam
  - aanbrengen slagboom
  - aanleggen voorde
  - te ontgraven meander
  - kade op hoogte maken conform hoogte dwarsprofielen
  - kade aanleggen conform hoogte dwarsprofielen
  - aanbrengen natuurvriendelijke oever
  - dempen watergang tot hoogwatergeul
  - graven greppel
  - opschonen uitdiepen greppel
  - verondiepen watergang
  - bestaande watergang
  - bestaande hoogte
  - nieuwe maaiveld/kade hoogte
  - nieuwe bodem hoogte watergang
  - onderhoudspad
  - obstakel vrije zone
  - houtoever
  - aanbrengen leem
  - aanbrengen stortsteen