

Plan van Aanpak:

“WERK UITHOORN:”

BETREFT: Slopen en afvoeren van restanten keerwanden en funderingen.

PLAN VAN AANPAK:

Klic maken.

Leggen rijplaten op trottoir en op het onverharde terrein.

Hekwerk verwijderen en groen.

Verplaatsen hekwerk tot op trottoir-weg.

Plaatsen pionnen op trottoir.

Handmatig ontgraven tussen trottoir-keerwand ivm. opzoeken leidingen.

In sleuf plaatsen van houten schotten.

Slopen keerwanden met hydr. Hamer en hydr. Crusher.

Zand aanbrengen tegen schotten,

Schotten eruit trekken.

Het geheel uitvoeren over een lengte van telkens ca. 20 m.