



BELANGRIJK:
Hoffen minimaal 25 meter uit intrede of uittredepu-
gestuurde boring
Voor nodig koekneeskerning toepassen
Meetvoering is slechts bij boringen aangegeven
Indien nodig kan hier kuiten van worden afgerekend

kw = kantwerk
kf = kantflersetpad
kp = kantperceel
ks = kantsloot