

Realiseren nieuwe aansluiting en afkappen oude aansluiting:

1. Huidige watermeter demonteren en meterstand noteren.
Oude aansluiting afkappen. Zie bijlage.
2. Nieuwe aansluiting maken op HL (= 300mm Gij)
Wegoversteek d.m.v. raketmethode.
Sloot oversteken met boogzinker.
Zo mogelijk, boogzinker hergebruiken.
Aansluitleiding = 63mm PE
Invoerleiding = 40mm PE
Plaatsen nieuwe Q3-6,3m3 watermeter in kelder.

Boogboring
+- 20m
110PE

Esri Nederland, Community Map Contributors

Leidingen

- Transportleidingen
- Distributieleidingen
- Leiding (BEEL)
- Leiding (Geen BEEL)
- Ruwwaterleiding
- Leidingen vervallen
- Aansluitleidingen
- Leiding gepland netwerk

Kabels

-
-
-
-
-

Brandkraan in gebruik


- Spuikraan
- Vitens, Insuisbeveiliging
- Vitens, Onbeveiligd
- Ondergronds, Vitens Insuisbeveiliging
- Ondergronds, Vitens Onbeveiligd
- Gemeente, Onbeveiligd
- Brandkraan nog niet in gebruik
- Gemeente, Onbeveiligd

Afsluiters (actueel)

- Schulfaafsluiters (Open/Dicht)
- Vlinderklep (Open/Dicht)
- Dienstkraan (Open/Dicht)
- Materiaalovergang
- Aansluitleiding/Distributieleiding

Rijksstraatweg 6, 3631 AC Nieuwersluis

Snelp
Vitens



Formaat:
A4
Schaal:
1:500
Datum:
3-7-2020

Postbus 1205
8001 BE Zwolle

Vitens

LAAT WATER VOOR JE WERKEN