

Verklaring

- Nieuw talud
- Bosbeek
- Natuurvriendelijke oever
- Doodhouthpakket
- Doodhout/stammen
- Duiker
- Verwijderen stuw
- Aanbrengen stuw
- Vertical slot
- Aanbrengen bodemval
- Wiepen Beschoeiing
- Stortsteen
- Zandvang
- Verontdiepen
- Dempen
- Ontgraven
- Nieuwe bodemhoogte



Tracé bosbeek is indicatief. In het veld naar situatie bepalen hoe het definitieve tracé loopt.

Aanbrengen bodemval houten azobe vaste drempel en stortsteen 2m rondom drempel

Bestaande waterloop bodem verontdiepen tot 24.40+ NAP

Aanbrengen dam met duiker Ø1000 mm t.b.v. onderhoud bosperceel

Doodhouthpakket 2 meter ruimte tussen pakkeffen

Verwijderen bestaande duiker 2530328

Aanbrengen klepstuw breedte: 1 meter +24.90 NAP (vaste peil)

Aanbrengen duiker Ø1000 t.b.v. onderhoud bosperceel

Aanbrengen bodemval houten azobe vaste drempel en stortsteen 2m rondom drempel

Bodemhoogte +24.30NAP

Verwijderen stuw+duiker

Verwijderen beschoeiing en stenen uit bocht

Bestaande duiker 2530022 b.o.b. +23.95 NAP

Verwijderen oude duiker bij fazantenren

Bodemhoogte +23.95 NAP

Aanbrengen dam met duiker Ø 500mm t.b.v. onderhoud perceel.