



- Leggen duiker rond 500. Circa 17 m1
- maken zaagsnede
- ontgraven sleuf en dichten
- in en uitstroom afsmeren met beton
- plaatsen stuwput

0 10 20 30m

