

B04			
B05			
B06			
uitgezonderd ontheffinghouders			
C12+ Onderbord			
uitgezonderd brommobielen	uitgezonderd ontheffinghouders		ontheffinghouders toegestaan
C09+ OB65	D04+ onderbord	E01ZB	G12A+ onderbord
G12B	uitgezonderd		
	L08+ OB54		

Te plaatsen borden



B04



B05



B05+
OB703




B06



uitgezonderd



uitgezonderd




L08+
OB55+
OB54



uitgezonderd



L08+
OB54



Te plaatsen borden





B05+
OB703



B06



C09



uitgezonderd
bestemmings-
verkeer

C12+
OB108



uitgezonderd
bicycles

D04+
OB54




G12



G12B

uitgezonderd
tractor

OB55



Te verwijderen borden





B05+
OB703



B06



C09



uitgezonderd
bestemmings-
verkeer

C12+
OB108



uitgezonderd
bicycles

D04+
OB54




G12



G12B

uitgezonderd
tractor

OB55



Te verwijderen borden

