



SCHALTVORGANG	Boden-ventile	Kugelhähne Venturi										An-schluss			
		BV	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	PA	
Befüllen unten (Mittelschrank)	A	Z	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A
Befüllen unten mit Gaspendingelung (Mittelschrank)	A	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A + B
Befüllen oben (Heckschrank)	Z	Z	Z	Z	Z	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A1
Befüllen oben mit Gaspendingelung (Heckschrank)	Z	Z	Z	Z	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A1+B1
Abgabe mit Pumpe u.Gaspendingelung (Mittelschrank)	A	A	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A	C + B
Abgabe mit Pumpe u.Gaspendingelung (Heckschrank)	A	Z	Z	Z	A	Z	A	A	A	Z	Z	Z	Z	A	C1+B1
Stand-By (während der Fahrt)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	----

A= AUF, Z=ZU, PA,PK,=Automatisch

Eurotank GmbH  
 Wöhrmannstr.5  
 D-47546 Kalkar

tel. +49-2824-9718-0  
 fax. +49-2824-9718-20

AB2018050 Jongeneel  
 Mike Behet  
 08.07.2019

