



SCHALTVORGANG	Bodenventile	Kugelhähne Venturi										Anschluss			
		BV	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	PA	
Befüllen unten (Mittelschrank)	A	Z	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A
Befüllen unten mit Gaspendingelung (Mittelschrank)	A	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A + B
Befüllen oben (Heckschrank)	Z	Z	Z	Z	Z	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A1
Befüllen oben mit Gaspendingelung (Heckschrank)	Z	Z	Z	Z	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A1+B1
Abgabe mit Pumpe u. Gaspendingelung (Mittelschrank)	A	A	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A	C + B
Abgabe mit Pumpe u. Gaspendingelung (Heckschrank)	A	Z	Z	Z	A	Z	A	A	A	Z	Z	Z	Z	A	C1+B1
Stand-By (während der Fahrt)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	----

A= AUF, Z=ZU, PA,PK,=Automatisch

Eurotank GmbH
 Wöhrmannstr.5
 D-47546 Kalkar

tel. +49-2824-9718-0
 fax. +49-2824-9718-20

AB2018050 Jongeneel
 Mike Behet
 08.07.2019

