



SCHALTVOORGANG

Bodenventile

Anschluss

	Bodenventile													Anschluss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Abgabe mit E-pumpe ü. Messstr.+ Abgang A	Z	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	A	A	Z	Z	Z	A
Abgabe mit Eigenpumpe (ohne Messstrecke)	Z	Z	A	A	Z	A	Z	Z	Z	A	Z	Z	Z	B
Abgabe mit E-pumpe ü. Messstr.+ Abgang E	Z	Z	A	A	Z	Z	Z	Z	Z	A	A	Z	Z	E
Befüllen mit Fremdpumpe über Sprayleitung	Z	A	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	A	F
A=Auf , Z=Zu														

Eurotank GmbH tel. +49-2824-9718-0
 Wöhrmannstr.5 fax. +49-2824-9718-20
 D-47546 Kalkar

