

Hoofdstuk 1		Handleiding IVOR	Controle		
Datum 6/13/2022			Uitgever DALI Beheerder		
Versie 1			Eigenaar Mervin de Ruiter		
Objecten en eisen			Hardheid	ronverwijzin	Bijlage
Stedenbouwkundig niveau					
Gebiedsoort	Onderwerp	Beleidseseisen (en evt gebruikerseisen)	Hardheid	Bronverwijz	Bijlage
Alle kernen - Alle gebieden	Inleiding - Inhoud IVOR	1. In het handboek "Inrichtingseisen voor de Veenendaalse Openbare Ruimte" (IVOR), zijn de basis inrichtingseisen voor de openbare ruimte van de gemeente Veenendaal opgenomen. In deze handleiding staat een korte toelichting op het gebruik van IVOR. Ook bevat de handleiding informatie over het actueel houden van het werkboek en de hoofdlijnen van het werken met DALI, de applicatie waarmee IVOR wordt ontsloten.	R		
	Inleiding - Doel IVOR	2. Vanuit de activiteiten die door de gemeente Veenendaal worden verzorgd (denk aan beleidsontwikkeling, voorbereiding werken, uitvoering, beheer), worden eisen gesteld waaraan de inrichting van de openbare ruimte moet voldoen. De eisen hebben betrekking op zowel het proces als op bijvoorbeeld het ontwerp, de materiaalkeuze en het eindresultaat. IVOR vergemakkelijkt en verduidelijkt de communicatie met externe partijen (projectontwikkelaars, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers) en interne partijen (nieuwe collega's, andere afdelingen etc.).	R		
	Inleiding - Toepasselijkheid	3. IVOR is vastgesteld door het College van B&W als zijnde het handboek met eisen waaraan het inrichten van openbare ruimte moet voldoen. Bij contracten met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte is het IVOR daarom altijd van toepassing.	B		
	Werken met IVOR - Opzet	4. Het IVOR bestaat uit meerdere hoofdstukken die elk een thema bevatten. bv Verkeerskundig ontwerp, openbare verlichting etc. Deze hoofdstukken worden beheerd door de 'Eigenaren'. In de meeste gevallen zijn dit beheerders en vakspecialisten. Dit zijn ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dat hoofdstuk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen op het IVOR kunnen met hen worden besproken.	B		
	Werken met IVOR - Afwijken	5. Van eisen met een hardheid R (richtlijn) kan eventueel worden afgeweken als hier gegronde redenen voor zijn. Het afwijken van deze richtlijnen dient altijd minimaal met de eigenaar van het betreffende hoofdstuk te worden besproken en door hem/haar goedgekeurd te worden.	B		
	Werken met IVOR - Moederbestek	6. Ook het moederbestek is onderdeel van het IVOR. In het moederbestek is de CROW Standaard 2020 van toepassing verklaard. De opzet en indeling van het moederbestek dient de basis te zijn voor alle op te stellen bestekken.	B		
	Werken met IVOR - Standaard detailtekeningen	7. Onderdeel van het IVOR zijn de standaard detailtekeningen. Op de tekeningen is de meeste informatie betreffende de inrichting van de openbare ruimte, die op standaard situaties van toepassing is, te vinden. De standaard detailtekeningen zijn via het menu 'Bijlagen' in DALI op te zoeken. Tevens zijn deze tekeningen als bijlagen gekoppeld aan de eisen en richtlijnen waar zij verband mee houden.	B		
	Werken met IVOR - Actualisaties	8. Omdat inrichtingseisen aan verandering onderhevig kunnen zijn is besloten om het IVOR digitaal te beheren via DALI. Actualiseren van het IVOR gebeurt twee keer per jaar, in principe in de maanden januari en juli.	B		
	DALI - Applicatie	9. DALI is de applicatie waarmee IVOR wordt ontsloten. Op verzoek kan door de IVOR-coördinator een account aangemaakt voor het raadplegen van IVOR. Iedere accounthouder die een zogenaamd 'projectspecifiek PvE' heeft gemaakt met de DALI PvE-module kan derden uitnodigen om zo'n PvE te raadplegen.	B		
	DALI - Filters	10. DALI bevat filters waarmee selectieresultaten verfijnd kunnen worden. Het filter 'Woonkern' is niet relevant voor IVOR, omdat Veenendaal uit 1 woonkern bestaat. Ook het filter 'Gebied' is (nog) niet relevant voor IVOR, omdat binnen IVOR (nog) niet gebiedsgericht is. Alle eisen en richtlijnen in IVOR zijn per definitie 'gemeentebrede eisen'.	B		
	DALI - Handleiding	11. De DALI-handleiding is te vinden door rechtsboven in het scherm op het vraagteken te klikken.	B		

Handleiding IVOR	
Bijlage	
Numme	Omschrijving

Bronverwijzingen	
Numme	Omschrijving