



**Verklaring E & OV**

— Aarde	— LS 230V, 400V of 600Vcc	— LS (NTL/TVV/IBS/TRE)	— NTL/NTP Nieuw te leggen plaatsen	■ MS Station
— 23V, 48V, 110V of 240V	— LS-OV of OV	— MS (NTL/TVV/IBS/TRE)	— IBS Bestaand/te stellen	■ MS Station met OV
— Mastbouw	— Mastbouw	— LS (NTL/TVV/IBS/TRE)	— UTN Uit te nemen	■ MS OV kast
— Mastbouw	— Mastbouw/Zinken/Persing/Boring	— LS (NTL/TVV/IBS/TRE)	— OTN Om te leggen	● MS
— Mastbouw	— T-droom	— LS (Beoord)	— TVV Te vervangen	● Kabel op rol
— Mastbouw	— T-droom	— MS (Beoord)	— NTV Na te vervangen	● Kabelrol
— Mastbouw	— T-droom	— MS (Beoord)	— TVL Te Verlicten	● Staanleiding
— Mastbouw	— T-droom	— MS (Beoord)	— IBS In bedrijf te stellen	● Eindeleiding
— Mastbouw	— T-droom	— MS (Beoord)	— IBS In bedrijf te stellen	● Bestaande Lichtmast
— Mastbouw	— T-droom	— MS (Beoord)	— IBS In bedrijf te stellen	● Aarde

**verleggen MS en LS thv verbreding A44**

Get.: [Signature] Datum: 04-05-2024  
 Schaal: 1:500  
 Discipline: E&S  
 Blad nr: 23 Formaat: A0

**Liander**  
 ontwerpers en adviseurs

Engineer: [Signature] Tel. nr: [Number] Cas. nr: 0286449