


Plaatsen C02 en OB54

Plaatsen G12a en OB505
Plaatsen L51a




Plaatsen L08 + OB401-60 (60 meter) & OB54

Zwart is plaatsen
Groen is blijven
Rood is verwijderen/vervallen
Blauw is wijzigen

Plaatsen G12a en OB505

Plaatsen A0130zb ,
G12b en L51

Verwijderen C04r en OB54
Handhaven E01
Wijzigen OB502 in OB501I



Verwijderen A0230ze
Handhaven B06

Verwijderen C02 & OB 54
Verwijderen D05r & OB54