







BEDIENINGSINSTRUCTIE

Voor het opruimen van gemorste vloeistoffen met behulp van absorptiemateriaal

Stap	Afbeelding	Werkvolgorde	Aandachtspunten	Stap	Afbeelding	Werkvolgorde	Aandachtspunte
1		Startmoment: Zo Snel mogelijk nadat er vloeistoffen zijn gemorst	Denk bij een morsing altijd aan persoonlijke beschermingsmiddelen: Ingeval van gevaarlijke vloeistoffen: <ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsbril met zijschermen • Veiligheidshandschoenen • Bestendige overall of speciale kleding • Veiligheidslaarzen 	4		Schep het geheel op de zeef in de afvalzijde van de voorraaddispenser	Gebruik deugdelijk hulpmateriaal zoals een harde bezem, grote schep en handschap. De zeef houdt de grove delen die op de werkvloer liggen tegen en het materiaal blijft schoon voor <u>hergebruik</u>
2		Pak de dispenser met absorptiemateriaal en rijd deze naar de morsing. Strooi vervolgens een dekkende laag korrels over de morsing totdat deze geheel bedekt is	Zorg dat de <u>voorraadzijde</u> van de dispenser goed gevuld is met het juiste absorptiemateriaal. Trap niet in de vloeistof	5		Veeg alles schoon op en laat het 'droge' materiaal weer door de zeef vallen, voor hergebruik.	Leeg de grove delen die op de zeef achterblijven tijdig in de container voor gevaarlijk afval. Is de voorraadzijde leeg zet de zeef van de afvalzijde naar de lege voorraadzijde. <u>De afvalzijde is nu voorraadzijde geworden</u>
3		Veeg met een harde bezem de absorptiekorrels heen en weer totdat het geheel licht van kleur is geworden. Veeg alles bij elkaar om het op te kunnen scheppen	Wanneer de absorptiekorrels niet snel genoeg in een droge staat komen, voeg dan nog enkele scheppen extra toe. Maak tijdens het vegen een drukkende beweging, zodat vastgekleefde delen ook loskomen van de vloer voor opname.	6		Zorg dat alle hulpgereedschappen op de voorraaddispenser teruggeplaatst worden. Bestel tijdig nieuwe voorraad en zorg voor voldoende absorptiemateriaal	Het absorptiemateriaal kan gebruikt worden totdat het is verzadigd op de zeef achterblijft. Controleer regelmatig hoeveelheid in de dispenser en vul zo nodig tijdig bij.