

McDonald's Nederland B.V.

Telefoon:

E-mail:

Uw referentie: **Ordernummer: 133 Deurnr: 3210658-1**
Naam project: **McDonald's Leeuwarden - WTC-Cambu**
Plaats project: **Leeuwarden**
Puimerk: **Merk 01**
Deur Locatie: **Buitendeur**
Afzender: Datum: 30-5-2022

Instelbare functies 3210658-1 (ETHERM-20)

Record automaten worden tijdens de installatie voorzien van instelwaarden bij de verschillende functies.

U bent uiteraard vrij om deze waarden bij te stellen naar de wensen van de gebruiker. Hieronder vindt u de mogelijke instelwaarden zoals ze standaard door Record geconfigureerd worden. U dient voor aanvang montage uw wensen of de wensen van de gebruiker aan te kruisen en dit formulier voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen naar onderstaand mailadres.

1. Noodstroomvoorziening aanwezig? (noodstroomvoorziening is optioneel verkrijgbaar) Uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Nee, er is geen batterij aanwezig. Deuren zijn bij stroomuitval handmatig te bedienen, mits de betreffende deur ontgrendeld is.

Let op! bij stroomuitval zal het brandmeldcontact niet functioneren! (ga verder naar 2.)

- ☒ Ja, bij stroomuitval behoudt de deur haar huidige functie. De deur kan nog 50 tot 100 bewegingen uitvoeren, afhankelijk van de grootte en gewicht van de deurvleugels. Na het leegmaken van de noodstroomvoorziening zijn diverse volgende acties mogelijk. Geef hieronder de door u gewenste instelling aan.

Laatste actie na het leegmaken van de noodstroomvoorziening. Uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Dichtlopen en niet vergrendelen (deur wordt handbediend).
☐ Ontgrendelen en openlopen.
☐ Dichtlopen en vergrendelen.
☐ Openlopen mits de deur niet vergrendeld is (standaard).

2. Vergrendeling aanwezig? (vergrendeling is optioneel verkrijgbaar) Uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Nee, er is geen vergrendeling aanwezig. (ga verder naar 3.)

- ☒ Ja, geef hieronder de door u gewenste instelling aan.

Activering van de vergrendeling. Indien Ja, uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Alleen in de stand "vergrendeld" van de programmaschakelaar (standaard).
☐ In de stand "vergrendeld" en "eenrichtingsverkeer" van de programmaschakelaar.
☐ In elke stand van de programmaschakelaar.

3. Wordt de deur aangesloten op de brandmeldcentrale / noodschakelaars? Uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Nee. (ga verder naar 4.)

- ☒ Ja, de deur moet: **Indien Ja, uitsluitend 1 vak aankruisen.**

- ☐ Openlopen, alle sensoren en bedieningen worden uitgeschakeld.

- ☐ Dichtlopen: **Indien Dichtlopen, uitsluitend 1 vak aankruisen.**

- ☐ Deur wordt handbediend, eventuele bedieningen worden uitgeschakeld. De deur is handmatig open te schuiven en sluit na 10 seconden automatisch.
☐ Deur wordt handbediend, eventuele bedieningen blijven actief. De deur is handmatig open te schuiven en sluit na 10 seconden automatisch.
☐ Deur vergrendelt, eventuele bedieningen worden uitgeschakeld.
☐ Deur vergrendelt, eventuele bedieningen blijven actief.

4. Moet er bij "winterstand" tijdelijk een maximale deuropening ("zomerstand") worden gecreëerd indien er van beide zijden van de schuifdeuren "verkeer" nadert? Uitsluitend 1 vak aankruisen.

- ☐ Ja.
☐ Nee (standaard).

Retourneren naar Emailadres

Voor akkoord

Datum:

Naam en handtekening: